

Czynności wstępne

Po otrzymaniu i odpakowaniu dostawy należy sprawdzić:

- Stan opakowania i jego zawartość.
- Zgodność numeru zamówieniowego otrzymanego produktu z zamówieniem.
- Opakowanie powinno zawierać:
1 x ATyS S / Sd
1 x dźwignia napędu i uchwyt do jej przechowywania
Skrócona instrukcja obsługi
1 zestaw 3 listw zaciskowych
1 zestaw 16 śrub, nakrętek i podkładek do podłączenia obwodów mocy.

Ostrzeżenie

⚠ Ryzyko porażenia prądem elektrycznym, poparzenia lub innego uszczerbku na zdrowiu i/lub uszkodzenia sprzętu.

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi przeznaczona jest dla personelu przeszkolonego w zakresie instalacji i rozruchu tego produktu. Szczegółowe informacje zostały zawarte w instrukcji obsługi produktu dostępnej na stronie internetowej SOCOMECE.

■ Montaż i uruchomienie przełącznika powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowany personel.

■ Czynności związane z konserwacją i serwisowaniem powinny być wykonywane przez przeszkolony i wykwalifikowany personel.

■ Zabrania się obsługi jakichkolwiek przewodów systemu sterowania lub zasilania doprowadzonych do przełącznika, jeśli jest on podłączony do zasilania lub jeśli istnieje prawdopodobieństwo podłączenia zasilania, bezpośrednio przez obwody główne lub pośrednio przez obwody zewnętrzne.

■ Do potwierdzenia braku napięcia należy zawsze używać właściwego przyrządu do wykrywania napięcia.

■ Dopilnować, aby do szafy z aparaturą nie mogły dostać się żadne metalowe przedmioty (ryzyko łuku elektrycznego).

Nieprzestrzeganie dobrych praktyk w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych i przepisów bezpieczeństwa może narazić użytkownika oraz inne osoby w jego otoczeniu na poważne lub śmiertelne obrażenia.

⚠ Niebezpieczeństwo uszkodzenia przełącznika

■ W przypadku upuszczenia lub jakiegokolwiek uszkodzenia przełącznika zalecana jest całkowita wymiana na nowy.

Akcesoria

- Mostki dołączenia zacisków 4P 125A.
- Transformator dopasowujący 400 V AC => 230 V AC.
- Osłony zacisków zasilających / odpływowych.
- Zabezpieczenie listw zaciskowych.
- Końcówki do pomiaru napięcia i zasilania pomocniczego.
- Szyna DIN 4 moduły.
- Sterownik automatyki SZR typu ATyS C30 + D10/D20.
- Sterownik automatyki SZR typu ATyS C40.

Szczegółowe informacje zostały zawarte w instrukcji obsługi przełącznika w rozdziale "Części zapasowe i akcesoria"

www.socomec.com
Broszury, katalogi i instrukcje techniczne do pobrania:



Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Może on podlegać zmianom bez konieczności uprzedniego powiadomienia.

