

Manufacturer
Fabricant

SOCOMECSAS
1-4 rue de Westhouse
67230 BENFELD
FRANCE

Product type
Type de produit

Switch-disconnectors-fuses fitted with their original accessories
Interrupteurs-sectionneurs à fusibles équipés de leurs accessoires d'origine

Product model(s)
Modèle(s) de produit

FUSOMAT

Product references
Références produit

See next pages
Voir pages suivantes

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The above mentioned equipment(s), with respect to the relevant installation, maintenance and use requirements regarding to its (their) destination, regulations, standards and manufacturer instructions, is in conformity with the requirements of the following European directives and/or regulations:

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. Le (ou les) matériel(s) précité(s), sous réserve d'installation, d'utilisation et d'entretien conforme à sa destination, à sa réglementation, aux normes en vigueur, aux instructions et règles du constructeur, est (sont) en conformité aux directives et/ou réglementations européennes applicables:

2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)

2011/65/EU Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)

2015/863 Restriction of the use of certain hazardous substances delegated directive

2015/863 Directive déléguée relative à la limitation d'utilisation de certaines substances dangereuses

2014/35/EU Low Voltage Directive

2014/35/UE Directive Basse Tension

References of harmonized standards and/or other technical specifications applied:
Références des normes harmonisées et/ou autres spécifications techniques appliquées

RoHS
LVD/DBT

EN IEC 63000: 2018
EN IEC 60947-3:2021

This declaration shall cease to be valid if any modification is made on the equipment(s).

Cette déclaration est considérée comme non valide si des modifications sont apportées au(x) matériel(s).

Date 7/21/2023
Date

Place Benfeld
Lieu



Alan REED
Power Switching & Monitoring Application Director



Product models <i>Modèles de produit</i>	Direct handle <i>Poignée directe</i>	External handle <i>Poignée externe</i>	Shaft <i>Axe</i>	Terminal screen <i>Ecran de protection</i>	Terminal shroud <i>Cache-bornes</i>	Interphase barrier <i>Ecran entre phase</i>	Fuse blown indication <i>Fusion fusible</i>	Auxiliary contact <i>Contact auxiliaire</i>	Tripping coil <i>Bobine de déclenchement</i>	
FUSOMAT DIN front operation <i>FUSOMAT DIN commande frontale</i> 36503026 36506026 36503041 36506041	39996201	14313511 14323511	14011520 14011532		39983040 (3P) 39984040 (4P)		39941304 (3P) 39941404 (4P) 39941902 (3/4P)	39990051 39990052 39990111 39990112 39990031	39901024 39911024 39901048 39911048 39901110 39911110 39901220 39901380 39911380 39902012 39912012 39902024 39912024 39902048 39912048 39902220 39912220 39903024 39913024 39903048 39913048 39903110 39913110 39903220 39913220 39903380 39913380 39904012 39914012 39904024 39914024 39904048 39914048 39904110 39914110 39904220 39914220	
36503064 36506064							39941306 (3P) 39941404 (4P) 39941902 (3/4P)			
36503080 36506080 36503121 36506121	39996012				Top 39983120 (3P) 39984120 (4P) Bottom Included		29980003 (3P) 29980004 (4P)			39941312 (3P) 39941412 (4P) 39941902 (3/4P)
FUSOMAT BS front operation <i>FUSOMAT BS</i> 36603026 36606026 36603041 36606041	39996201				39983040 (3P) 39984040 (4P)		39941304 (3P) 39941404 (4P) 39941902 (3/4P)			
36603064 36606064										39941306 (3P) 39941404 (4P) 39941902 (3/4P)
36603080 36606080 36603121 36606121	39996012				Top 39983120 (3P) 39984120 (4P) Bottom Included		29980003 (3P) 29980004 (4P)			39941312 (3P) 39941412 (4P) 39941902 (3/4P)

Commun accessory/accessoire commun

Current-reducing resistor for undervoltage trip coil / Résistance d'économie pour bobine de déclenchement à manque de tension : 39993112, 39994110

Key handle interlocking system / Système de verrouillage de la poignée : 39998104, 14997701, 14997702

Product models <i>Modèles de produit</i>	Direct handle <i>Poignée directe</i>	External handle <i>Poignée externe</i>	Shaft <i>Axe</i>	Terminal screen <i>Ecran de protection</i>	Terminal shroud <i>Cache-bornes</i>	Interphase barrier <i>Ecran entre phase</i>	Fuse blown indication <i>Fusion fusible</i>	Auxiliary contact <i>Contact auxiliaire</i>	Tripping coil <i>Bobine de déclenchement</i>
FUSOMAT DIN side operation 36553026 36556026 36553041 36556041	39996012				39983040 (3P) 39984040 (4P)		39941304 (3P) 39941404 (4P) 39941902 (3/4P)		39901024 39911024 39901048 39911048 39901110 39911110 39901220 39901380 39911380 39902012 39912012 39902024 39912024 39902048 39912048 39902220 39912220 39903024 39913024 39903048 39913048 39903110 39913110 39903220 39913220 39903380 39913380 39904012 39914012 39904024 39914024 39904048 39914048 39904110 39914110 39904220 39914220
36553064 36556064					39983063 (3P) 39984063 (4P)		39941306 (3P) 39941404 (4P) 39941902 (3/4P)		
36553080 36556080 36553121 36556121					Top 39983120 (3P) 39984120 (4P) Bottom Included		29980003 (3P) 29980004 (4P)		
FUSOMAT BS side operation 36653026 36656026 36653041 36656041	39996012	14353511 14363511	14031520		39983040 (3P) 39984040 (4P)		39941304 (3P) 39941404 (4P) 39941902 (3/4P)	39990051 39990052 39990111 39990112 39990031	
36653064 36656064		39983063 (3P) 39984063 (4P)	39941306 (3P) 39941404 (4P) 39941902 (3/4P)						
36653080 36656080 36653121 36656121		Top 39983120 (3P) 39984120 (4P) Bottom Included	29980003 (3P) 29980004 (4P)		39941312 (3P) 39941412 (4P) 39941902 (3/4P)				

Commun accessory/accessoire commun

Current-reducing resistor for undervoltage trip coil / Résistance d'économie pour bobine de déclenchement à manque de tension :

39993112, 39994110

Key handle interlocking system / Système de verrouillage de la poignée : 39998104, 14997701, 14997702