

FR DANGER ET AVERTISSEMENT

Le montage de ce produit ne peut être effectué que par des professionnels.

Le non respect des indications de la présente notice ne saurait engager la responsabilité du constructeur.

Risque d'électrocution, de brûlures ou d'explosion

- L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié
- avant toute intervention sur l'appareil, coupez les entrées tensions, court-circuitez le secondaire de chaque transformateur de courant (PTI SOCOMEC) et coupez l'alimentation auxiliaire de l'appareil
- utilisez toujours un dispositif de détection de tension approprié pour confirmer l'absence de tension
- replacez tous ces dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension
- utilisez toujours la tension assignée appropriée pour alimenter cet appareil.

Si ces précautions n'étaient pas respectées, cela pourrait entraîner des blessures graves.

Risque de détérioration de l'appareil

Veillez à respecter :

- la plage de tension d'alimentation auxiliaire
- la plage de fréquence du réseau 50 ou 60 Hz
- une tension maximum aux bornes des entrées tension de 520 V AC phase/phase ou 300 V AC phase/neutre
- un courant maximum de 6 A aux bornes des entrées courants (I1, I2 et I3)

EN Danger and warning

This equipment must be mounted only by professionals. The manufacturer shall not be held responsible for failure to comply with the instructions in this manual.

Risk of electrocution, burns or explosion

- the device must be installed and serviced only by qualified personnel
- prior to any work on or in the device, isolate the voltage inputs and auxiliary power supplies and short-circuit the secondary winding of all current transformers (PTI SOCOMEC)
- always use an appropriate voltage detection device to confirm the absence of voltage
- put all mechanisms, door and covers back in place before energising the device
- always supply the device with the correct rated voltage. Failure to take these precautions could cause serious injuries.

Risk of damaging device

- the voltage of the auxiliary power
- the frequency of the distribution system (50 or 60 Hz)
- the maximum voltage across the voltage-input terminals, (V1, V2, V3 and VN) 520 V AC phase-to-phase or 300 V AC phase-to-neutral
- a maximum current of 6 A on the current-input terminals (I1, I2 and I3)

NL Gevar en waarschuwing

Enkel professionele mogen deze materialen monteren. De constructeur is in geen geval verantwoordelijk indien de aanwijzingen van de onderhavige gebruiksaanwijzing niet worden in acht genomen.

Gevaar voor elektrocutie, brandwonden of ontploffing

- enkel gekwalificeerd personeel mag dit toestel plaatsen en ontkoppelen
- voordat u toegang komt op het toestel, alle spanningen afsluiten, de secundairen van leders, stroombewerker (PTI SOCOMEC) kortsleutelen en de hulpvoeding van het toestel afsluiten
- gebruik steeds een geschikte spanningssensor om na te gaan of het toestel wel degelijk buiten spanning staat
- alle onderdelen, deuren en deksels terugplaatsen voordat het toestel onder spanning te zetten
- gebruik altijd de geschikte toegewezen spanning om dit toestel te voeden.

Indien deze voorzorgsmaatregelen niet worden in acht genomen, kan dit ernstige verwondingen tot gevolg hebben.

Gevaar voor beschadiging van het toestel

Geleve de volgende elementen in acht te nemen:

- de spanning van de hulpvoeding
- de netfrequentie van 50 of 60 Hz
- een maximale spanning op de klemmen van de spanningsspanningen van 520 V AC fase/fase of 300 V AC fase/heuvel
- een maximale stroom van 6 A op de klemmen van de stroomgangen (I1, I2 en I3)

PT Perigo e avis

A montagem destes materiais só pode ser realizada por profissionais. O não cumprimento das indicações deste manual não poderá imputar a responsabilidade do construtor.

Riscos de electrocussão, de queimaduras ou de explosão

- a instalação e a manutenção deste aparelho devem ser efectuadas unicamente por pessoal qualificado
- antes de qualquer intervenção no aparelho, cortar as entradas de tensões, curto-circuitar o secundário de cada transformador de corrente (PTI SOCOMEC) e cortar a alimentação auxiliar do aparelho
- utilizar sempre um dispositivo de detecção de tensão apropriado para confirmar a ausência de tensão
- colocar no sítio todos os dispositivos, as portas e as tampas antes de restabelecer a tensão no aparelho
- utilizar sempre a tensão de referência apropriada para alimentar o aparelho.

Se estas precauções não forem respeitadas, poderão ocorrer ferimentos graves.

Riscos de deterioração do aparelho

Respeitar:

- a tensão de alimentação auxiliar
- a frequência da rede 50 ou 60 Hz
- uma tensão máxima nos terminais das entradas de tensão de 520 V AC fase/fase ou 300 V AC fase/neutro
- uma corrente máxima de 6 A nos terminais das entradas de corrente (I1, I2 e I3)

DE Gefahren und Sicherheitshinweise

Die Montage muss von einem Fachmann vorgenommen werden.

Le non respect des indications de la présente notice ne saurait engager la responsabilité du constructeur.

Risiko von Stromschlägen, Verbrennungen oder Explosions

- Die Installation und Wartung dieses Gerätes darf nur von Fachkräften vorgenommen werden.
- Vor jedem Eingriff am Gerät sind die Eingänge spannunglos zu schalten und die Sekundärseite jedes Stromwandlers (PTI SOCOMEC) kurzschließen und die Hilfsversorgung des Gerätes abzutrennen.
- Stets einen geeigneten Spannungsmesser verwenden, um sicherzugehen, dass keine Spannung anliegt.
- Alle Vorrichtungen, Türen und Deckel vor dem erneuten Einschalten des Gerätes wieder anbringen.
- Nur die vorgegebene Spannung zur Versorgung des Gerätes verwenden.

Eine Nichteinhaltung dieser Sicherheitshinweise befreit den Hersteller von seiner Haftung.

Gefahr einer Beschädigung des Gerätes

Bitte beachten Sie:

- Die Spannung der Hilfsversorgung,
- Die Netzfrequenz von 50 oder 60 Hz,
- Eine Höchstspannung an den Stromanschlussklemmen von 520 V AC Phase/Phase oder 300 V AC Phase/Nulleiter,
- Einen maximalen Strom von 6 A an den Stromanschlussklemmen (I1, I2 und I3)

EN Danger and warning

This equipment must be mounted only by professionals. The manufacturer shall not be held responsible for failure to comply with the instructions in this manual.

Risk of electrocution, burns or explosion

- the device must be installed and serviced only by qualified personnel
- prior to any work on or in the device, isolate the voltage inputs and auxiliary power supplies and short-circuit the secondary winding of all current transformers (PTI SOCOMEC)
- always use an appropriate voltage detection device to confirm the absence of voltage
- put all mechanisms, door and covers back in place before energising the device
- always supply the device with the correct rated voltage. Failure to take these precautions could cause serious injuries.

Risk of damaging device

- the voltage of the auxiliary power
- the frequency of the distribution system (50 or 60 Hz)
- the maximum voltage across the voltage-input terminals, (V1, V2, V3 and VN) 520 V AC phase-to-phase or 300 V AC phase-to-neutral
- a maximum current of 6 A on the current-input terminals (I1, I2 and I3)

NL Voorberegende controllen

Für die Sicherheit von Personen und Anlagen lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird.

Bei Empfang des Gerätes DIRIS A-10 muß folgendes überprüft werden:

- Zustand der Verpackung,
- Sind Transportschäden zu melden?
- Entspricht der Packungseinheit Ihrer Bestellung?
- Die Anwesenheit von der Widerstand des Leinendens 120 Ohms (48250011, 48250013)
- Eine Bedienungsanleitung ist beigelegt.

IT Pericolo e avvertimenti

Questi materiali devono essere montati esclusivamente da professionisti.

Il mancato rispetto delle indicazioni contenute nelle presenti istruzioni solleva il fabbricante da ogni responsabilità.

Rischi di folgorazione, ustioni o esplosione

- l'installazione e la manutenzione di questo apparecchio devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato
- prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio, isolare gli ingressi di tensione, cortocircuitare il secondario di ciascun trasformatore di corrente (PTI SOCOMEC) ed isolare l'alimentazione auxiliaria dell'apparecchio
- utilizzare sempre un opportuno dispositivo di rilevamento di tensione per confermare l'assenza di tensione
- rimontare tutti i dispositivi, i portelli e i coperchi prima di mettere l'apparecchio sotto tensione
- per alimentare questo apparecchio, utilizzare sempre l'appropriata tensione assegnata

In caso di mancato rispetto di queste precauzioni, si potrebbero subire gravi ferite.

Rischi di deterioramento dell'apparecchio

Attenzione a rispettare:

- la tensione d'alimentazione ausiliaria
- la frequenza di rete a 50 o 60 Hz
- una tensione massima ai morsetti degli ingressi di tensione di 520 V AC fase/fase o 300 V AC fase-neutro
- una corrente massima di 6 A ai morsetti degli ingressi di corrente (I1, I2 e I3)

ES Operaciones preliminares

Per la sicurezza del personale e del materiale, è indispensabile leggere attentamente il contenuto del presente libretto prima della messa in servizio.

Al momento del ricevimento della scatola contenente il DIRIS A-10, è necessario verificare i seguenti punti:

- lo stato dell'imballaggio;
- la presenza di danneggiamenti o rotture dovuti al trasporto;
- se il numero di riferimento dell'apparecchio è conforme a quello della richiesta;
- la presenza della resistenza di fine linea 120 Ohms (48250011, 48250013)
- la presenza del libretto di istruzione originale.

NL Presentatie

Per la sicurezza del personale e del materiale, è indispensabile leggere attentamente il contenuto del presente libretto prima della messa in servizio.

Al momento del ricevimento della scatola contenente il DIRIS A-10, è necessario verificare i seguenti punti:

- lo stato dell'imballaggio;
- la presenza di danneggiamenti o rotture dovuti al trasporto;
- se il numero di riferimento dell'apparecchio è conforme a quello della richiesta;
- la presenza della resistenza di fine linea 120 Ohms (48250011, 48250013)
- la presenza del libretto di istruzione originale.

IT Operazioni preliminari

Per la sicurezza del personale e del materiale, è indispensabile leggere attentamente il contenuto del presente libretto prima della messa in servizio.

Al momento del ricevimento della scatola contenente il DIRIS A-10, è necessario verificare i seguenti punti:

- lo stato dell'imballaggio;
- la presenza di danneggiamenti o rotture dovuti al trasporto;
- se il numero di riferimento dell'apparecchio è conforme a quello della richiesta;
- la presenza della resistenza di fine linea 120 Ohms (48250011, 48250013)
- la presenza del libretto di istruzione originale.

ES Presentación

Per la seguridad del personal y del material, será imprescindible leer perfectamente el contenido de este manual antes de su puesta en funcionamiento.

Al recibir el paquete que contiene el DIRIS A-10, será necesario verificar los siguientes aspectos:

- estado del embalaje;
- que el producto no se haya dañado durante el transporte;
- que la referencia del Aparato esté conforme con su pedido;
- la presencia de la resistencia de final de línea 120 Ohms (48250011, 48250013)
- el manual de utilización.

NL Voorberegende handelingen

Voor de veiligheid van het personeel en het materiaal is het belang goed kennis te nemen van deze gebruiksaanwijzing voordat de apparatuur in gebruik wordt genomen.

Bij ontvangst van de doos met de DIRIS A-10 moeten de volgende punten gecontroleerd worden:

- de staat van de verpakking;
- of het product geen schade heeft geleden tijdens het transport;
- of de referentie van het toestel overeenkomt met de bestelling;
- de aanwezigheid van de weerstand van eind van lijn 120 Ohms (48250011, 48250013)
- de aanwezigheid van de gebruiksaanwijzing aanwezig is.

IT Operazioni preliminari

Voor de veiligheid van het personeel en het materiaal is het belang goed kennis te nemen van deze gebruiksaanwijzing voordat de apparatuur in gebruik wordt genomen.

Bij ontvangst van de doos met de DIRIS A-10 moeten de volgende punten gecontroleerd worden:

- de staat van de verpakking;
- of het product geen schade heeft geleden tijdens het transport;
- of de referentie van het toestel overeenkomt met de bestelling;
- de aanwezigheid van de weerstand van eind van lijn 120 Ohms (48250011, 48250013)
- de aanwezigheid van de gebruiksaanwijzing aanwezig is.

ES Operaciones previas

Para la seguridad del personal y del material, será imprescindible leer perfectamente el contenido de este manual antes de su puesta en funcionamiento.

Al recibir el paquete que contiene el DIRIS A-10, será necesario verificar los siguientes aspectos:

- estado del embalaje;
- que el producto no se haya dañado durante el transporte;
- que la referencia del Aparato esté conforme con su pedido;
- la presencia de la resistencia de final de línea 120 Ohms (48250011, 48250013)
- el manual de utilización.

NL Voorbereidingen

Al momento del desmontaje del DIRIS, es indispensable cortocircuitar las secundarias de cada transformador de corriente.

Esta operación puede ser efectuada automáticamente usando uno de Socomec's catálogo productos: el PTI.

Por favor contactar con nosotros para obtener más información sobre este producto.

IT Apresentação

Al momento del desmontaje del DIRIS, es indispensable cortocircuitar las secundarias de cada transformador de corriente.

Esta operación puede ser efectuada automáticamente usando uno de Socomec's catálogo productos: el PTI.

Por favor contactar con nosotros para obtener más información sobre este producto.

ES Presentación

Al momento del desmontaje del DIRIS, es indispensable cortocircuitar las secundarias de cada transformador de corriente.

Esta operación puede ser efectuada automáticamente usando uno de Socomec's catálogo productos: el PTI.

Por favor contactar con nosotros para obtener más información sobre este producto.

ZH 前期准备

Al momento del desmontaje del DIRIS, es indispensable cortocircuitar las secundarias de cada transformador de corriente.

Esta operación puede ser efectuada automáticamente usando uno de Socomec's catálogo productos: el PTI.











Por favor contactar con nosotros para obtener más información sobre este producto.

DE Empfehlungen

Um die Sicherheit des Personals und des Materials, wird es erforderlich, dass Sie die elektrischen Störungen erzeugen können.

PROGRAMMATION

Programming - Konfiguration - Programmazione - Programming - Programación - Programação - 設置



FR Entrée en programmation IT Acceso al modo programación EN Acceso a programación mode DE Zu Konfigurationsmodus ZH 进入设置模式

FR Code = 100 IT Código = 100 EN Código = 100 DE Código = 100 ZH 密码 = 100

FR Accès à l'programmation IT Acesso alla programmazione EN Ongang til programmemodus DE Enter em modo programacion ZH 进入编程模式

FR Code = 100 IT Código = 100 EN Código = 100 DE Código = 100 ZH 密码 = 100

FR Entrée en mode programmation IT Programmação menu EN Programmation menu DE Konfiguration Menü ZH 設置菜单

FR Exemple : SET = Ea IT Exemplo : SET = Ea EN Exemplo : SET = Ea DE Beispiel : SET = Ea ZH 例如：SET = Ea

FR Remise à zéro IT Reset : 0 IT Exemplo : rSET = 0 EN Rücksetzen : rSET = 0 DE Beispiels : rSET = 0 ZH 重置：rSET = 0

FR Adress de communication IT Endereço de comunicação EN Voorbeeld : Adr = 115 DE Kommunikations-adressen Beispiel : Adr = 115 ZH 地址：Adr = 115

FR Rétroéclairage IT Retroullamento - Gebrauk - Utilização - Utilização - 操作 EN Backlight - bacLlt = U DE Beleuchtung - bacLlt = U ZH 后背光 - bacLlt = U

FR Exemple : Adr = 115 IT Exemplo : Adr = 115 EN Voorbeeld : Adr = 115 DE Beispiel : Adr = 115 ZH 地址：Adr = 115

FR Remise à zéro IT Reset : 0 IT Exemplo : rSET = 0 EN Rücksetzen : rSET = 0 DE Beispiels : rSET = 0 ZH 重置：rSET = 0

FR Adresse de communication IT Endereço de comunicação EN Voorbeeld : Adr = 115 DE Kommunikations-adressen Beispiel : Adr = 115 ZH 地址：Adr = 115

FR Rétroéclairage IT Retroullamento - Gebrauk - Utilização - Utilização - 操作 EN Backlight - bacLlt = U DE Beleuchtung - bacLlt = U ZH 后背光 - bacLlt = U

FR Exemple : Adr = 115 IT Exemplo : Adr = 115 EN Voorbeeld : Adr = 115 DE Beispiel : Adr = 115 ZH 地址：Adr = 115

FR Exemple : TEST Err 0 IT Exemplo : TEST Err 0 EN Example : TEST Err 0 DE Beispiel : TEST Err 0 ZH 例如：TEST Err 0

FR Exemple : TEST Err 1 IT Exemplo : TEST Err 1 EN Example : TEST Err 1 DE Beispiel : TEST Err 1 ZH 例如：TEST Err 1

FR Exemple : TEST Err 2 IT Exemplo : TEST Err 2 EN Example : TEST Err 2 DE Beispiel : TEST Err 2 ZH 例如：TEST Err 2

FR Exemple : TEST Err 3 IT Exemplo : TEST Err 3 EN Example : TEST Err 3 DE Beispiel : TEST Err 3 ZH 例如：TEST Err 3

FR Exemple : TEST Err 4 IT Exemplo : TEST Err 4 EN Example : TEST Err 4 DE Beispiel : TEST Err 4 ZH 例如：TEST Err 4

FR Exemple : TEST Err 5 IT Exemplo : TEST Err 5 EN Example : TEST Err 5 DE Beispiel : TEST Err 5 ZH 例如：TEST Err 5

FR Exemple : TEST Err 6 IT Exemplo : TEST Err 6 EN Example : TEST Err 6 DE Beispiel : TEST Err 6 ZH 例如：TEST Err 6

FR Exemple : TEST Err 7 IT Exemplo : TEST Err 7 EN Example : TEST Err 7 DE Beispiel : TEST Err 7 ZH 例如：TEST Err 7

FR Exemple : TEST Err 8 IT Exemplo : TEST Err 8 EN Example : TEST Err 8 DE Beispiel : TEST Err 8 ZH 例如：TEST Err 8

FR Exemple : TEST Err 9 IT Exemplo : TEST Err 9 EN Example : TEST Err 9 DE Beispiel : TEST Err 9 ZH 例如：TEST Err 9

FR Exemple : TEST Err 10 IT Exemplo : TEST Err 10 EN Example : TEST Err 10 DE Beispiel : TEST Err 10 ZH 例如：TEST Err 10

FR Exemple : TEST Err 11 IT Exemplo : TEST Err 11 EN Example : TEST Err 11 DE Beispiel : TEST Err 11 ZH 例如：TEST Err 11

FR Exemple : TEST Err 12 IT Exemplo : TEST Err 12 EN Example : TEST Err 12 DE Beispiel : TEST Err 12 ZH 例如：TEST Err 12

FR Exemple : TEST Err 13 IT Exemplo : TEST Err 13 EN Example : TEST Err 13 DE Beispiel : TEST Err 13 ZH 例如：TEST Err 13

FR Exemple : TEST Err 14 IT Exemplo : TEST Err 14 EN Example : TEST Err 14 DE Beispiel : TEST Err 14 ZH 例如：TEST Err 14

FR Exemple : TEST Err 15 IT Exemplo : TEST Err 15 EN Example : TEST Err 15 DE Beispiel : TEST Err 15 ZH 例如：TEST Err 15

FR Exemple : TEST Err 16 IT Exemplo : TEST Err 16 EN Example : TEST Err 16 DE Beispiel : TEST Err 16 ZH 例如：TEST Err 16

FR Exemple : TEST Err 17 IT Exemplo : TEST Err 17 EN Example : TEST Err 17 DE Beispiel : TEST Err 17 ZH 例如：TEST Err 17

FR Exemple : TEST Err 18 IT Exemplo : TEST Err 18 EN Example : TEST Err 18 DE Beispiel : TEST Err 18 ZH 例如：TEST Err 18

FR Exemple : TEST Err 19 IT Exemplo : TEST Err 19 EN Example : TEST Err 19 DE Beispiel : TEST Err 19 ZH 例如：TEST Err 19

FR Exemple : TEST Err 20 IT Exemplo : TEST Err 20 EN Example : TEST Err 20 DE Beispiel : TEST Err 20 ZH 例如：TEST Err 20

FR Exemple : TEST Err 21 IT Exemplo : TEST Err 21 EN Example : TEST Err 21 DE Beispiel : TEST Err 21 ZH 例如：TEST Err 21

FR Exemple : TEST Err 22 IT Exemplo : TEST Err 22 EN Example : TEST Err 22 DE Beispiel : TEST Err 22 ZH 例如：TEST Err 22

FR Exemple : TEST Err 23 IT Exemplo : TEST Err 23 EN Example : TEST Err 23 DE Beispiel : TEST Err 23 ZH 例如：TEST Err 23

FR Exemple : TEST Err 24 IT Exemplo : TEST Err 24 EN Example : TEST Err 24 DE Beispiel : TEST Err 24 ZH 例如：TEST Err 24

FR Exemple : TEST Err 25 IT Exemplo : TEST Err 25 EN Example : TEST Err 25 DE Beispiel : TEST Err 25 ZH 例如：TEST Err 25

FR Exemple : TEST Err 26 IT Exemplo : TEST Err 26 EN Example : TEST Err 26 DE Beispiel : TEST Err 26 ZH 例如：TEST Err 26

FR Exemple : TEST Err 27 IT Exemplo : TEST Err 27 EN Example : TEST Err 27 DE Beispiel : TEST Err 27 ZH 例如：TEST Err 27

FR Exemple : TEST Err 28 IT Exemplo : TEST Err 28 EN Example : TEST Err 28 DE Beispiel : TEST Err 28 ZH 例如：TEST Err 28

FR Exemple : TEST Err 29 IT Exemplo : TEST Err 29 EN Example : TEST Err 29 DE Beispiel : TEST Err 29 ZH 例如：TEST Err 29

FR Exemple : TEST Err 30 IT Exemplo : TEST Err 30 EN Example : TEST Err 30 DE Beispiel : TEST Err 30 ZH 例如：TEST Err 30

FR Exemple : TEST Err 31 IT Exemplo : TEST Err 31 EN Example : TEST Err 31 DE Beispiel : TEST Err 31 ZH 例如：TEST Err 31

FR Exemple : TEST Err 32 IT Exemplo : TEST Err 32 EN Example : TEST Err 32 DE Beispiel : TEST Err 32 ZH 例如：TEST Err 32

FR Exemple : TEST Err 33 IT Exemplo : TEST Err 33 EN Example : TEST Err 33 DE Beispiel : TEST Err 33 ZH 例如：TEST Err 33

FR Exemple : TEST Err 34 IT Exemplo : TEST Err 34 EN Example : TEST Err 34 DE Beispiel : TEST Err 34 ZH 例如：TEST Err 34

FR Exemple : TEST Err 35 IT Exemplo : TEST Err 35 EN Example : TEST Err 35 DE Beispiel : TEST Err 35 ZH 例如：TEST Err 35

FR Exemple : TEST Err 36 IT Exemplo : TEST Err 36 EN Example : TEST Err 36 DE Beispiel : TEST Err 36 ZH 例如：TEST Err 36

FR Exemple : TEST Err 37 IT Exemplo : TEST Err 37 EN Example : TEST Err 37 DE Beispiel : TEST Err 37 ZH 例如：TEST Err 37

FR Exemple : TEST Err 38 IT Exemplo : TEST Err 38 EN Example : TEST Err 38 DE Beispiel : TEST Err 38 ZH 例如：TEST Err 38

FR Exemple : TEST Err 39 IT Exemplo : TEST Err 39 EN Example : TEST Err 39 DE Beispiel : TEST Err 39 ZH 例如：TEST Err 39

FR Exemple : TEST Err 40 IT Exemplo : TEST Err 40 EN Example : TEST Err 40 DE Beispiel : TEST Err 40 ZH 例如：TEST Err 40

FR Exemple : TEST Err 41 IT Exemplo : TEST Err 41 EN Example : TEST Err 41 DE Beispiel : TEST Err 41 ZH 例如：TEST Err 41

FR Exemple : TEST Err 42 IT Exemplo : TEST Err 42 EN Example : TEST Err 42 DE Beispiel : TEST Err 42 ZH 例如：TEST Err 42

FR Exemple : TEST Err 43 IT Exemplo : TEST Err 43 EN Example : TEST Err 43 DE Beispiel : TEST Err 43 ZH 例如：TEST Err 43

FR Exemple : TEST Err 44 IT Exemplo : TEST Err 44 EN Example : TEST Err 44 DE Beispiel : TEST Err 44 ZH 例如：TEST Err 44

FR Exemple : TEST Err 45 IT Exemplo : TEST Err 45 EN Example : TEST Err 45 DE Beispiel : TEST Err 45 ZH 例如：TEST Err 45

FR Exemple : TEST Err 46 IT Exemplo : TEST Err 46 EN Example : TEST Err 46 DE Beispiel : TEST Err 46 ZH 例如：TEST Err 46

FR Exemple : TEST Err 47 IT Exemplo : TEST Err 47 EN Example : TEST Err 47 DE Beispiel : TEST Err 47 ZH 例如：TEST Err 47

FR Exemple : TEST Err 48 IT Exemplo : TEST Err 48 EN Example : TEST Err 48 DE Beispiel : TEST Err 48 ZH 例如：TEST Err 48

FR Exemple : TEST Err 49 IT Exemplo : TEST Err 49 EN Example : TEST Err 49 DE Beispiel : TEST Err 49 ZH 例如：TEST Err 49

FR Exemple : TEST Err 50 IT Exemplo : TEST Err 50 EN Example : TEST Err 50 DE Beispiel : TEST Err 50 ZH 例如：TEST Err 50

FR Exemple : TEST Err 51 IT Exemplo : TEST Err 51 EN Example : TEST Err 51 DE Beispiel : TEST Err 51 ZH 例如：TEST Err 51

FR Exemple : TEST Err 52 IT Exemplo : TEST Err 52 EN Example : TEST Err 52 DE Beispiel : TEST Err 52 ZH 例如：TEST Err 52

FR Exemple : TEST Err 53 IT Exemplo : TEST Err 53 EN Example : TEST Err 53 DE Beispiel : TEST Err 53 ZH 例如：TEST Err 53

FR Exemple : TEST Err 54 IT Exemplo : TEST Err 54 EN Example : TEST Err 54 DE Beispiel : TEST Err 54 ZH 例如：TEST Err 54

FR Exemple : TEST Err 55 IT Exemplo : TEST Err 55 EN Example : TEST Err 55 DE Beispiel : TEST Err 55 ZH 例如：TEST Err 55

FR Exemple : TEST Err 56 IT Exemplo : TEST Err 56 EN Example : TEST Err 56 DE Beispiel : TEST Err 56 ZH 例如：TEST Err 56

FR Exemple : TEST Err 57 IT Exemplo : TEST Err 57 EN Example : TEST Err 57 DE Beispiel : TEST Err 57 ZH 例如：TEST Err 57

FR Exemple : TEST Err 58 IT Exemplo : TEST Err 58 EN Example : TEST Err 58 DE Beispiel : TEST Err 58 ZH 例如：TEST Err 58

FR Exemple : TEST Err 59 IT Exemplo : TEST Err 59 EN Example : TEST Err 59 DE Beispiel : TEST Err 59 ZH 例如：TEST Err 59

FR Exemple : TEST Err 60 IT Exemplo : TEST Err 60 EN Example : TEST Err 60 DE Beispiel : TEST Err 60 ZH 例如：TEST Err 60

FR Exemple : TEST Err 61 IT Exemplo : TEST Err 61 EN Example : TEST Err 61 DE Beispiel : TEST Err 61 ZH 例如：TEST Err 61

FR Exemple : TEST Err 62 IT Exemplo : TEST Err 62 EN Example : TEST Err 62 DE Beispiel : TEST Err 62 ZH 例如：TEST Err 62

FR Exemple : TEST Err 63 IT Exemplo : TEST Err 63 EN Example : TEST Err 63 DE Beispiel : TEST Err 63 ZH 例如：TEST Err 63

FR Exemple : TEST Err 64 IT Exemplo : TEST Err 64 EN Example : TEST Err 64 DE Beispiel : TEST Err 64 ZH 例如：TEST Err 64

FR Exemple : TEST Err 65 IT Exemplo : TEST Err 65 EN Example : TEST Err 65 DE Beispiel : TEST Err 65 ZH 例如：TEST Err 65

FR Exemple : TEST Err 66 IT Exemplo : TEST Err 66 EN Example : TEST Err 66 DE Beispiel : TEST Err 66 ZH 例如：TEST Err 66

FR Exemple : TEST Err 67 IT Exemplo : TEST Err 67 EN Example : TEST Err 67 DE Beispiel : TEST Err 67 ZH 例如：TEST Err 67

FR Exemple : TEST Err 68 IT Exemplo : TEST Err 68 EN Example : TEST Err 68 DE Beispiel : TEST Err 68 ZH 例如：TEST Err 68

FR Exemple : TEST Err 69 IT Exemplo : TEST Err 69 EN Example : TEST Err 69 DE Beispiel : TEST Err 69 ZH 例如：TEST Err 69

FR Exemple : TEST Err 70 IT Exemplo : TEST Err 70 EN Example : TEST Err 70 DE Beispiel : TEST Err 70 ZH 例如：TEST Err 70

FR Exemple : TEST Err 71 IT Exemplo : TEST Err 71 EN Example : TEST Err 71 DE Beispiel : TEST Err 71 ZH 例如：TEST Err 71

FR Exemple : TEST Err 72 IT Exemplo : TEST Err 72 EN Example : TEST Err 72 DE Beispiel : TEST Err 72 ZH 例如：TEST Err 72

FR Exemple : TEST Err 73 IT Exemplo : TEST Err 73 EN Example : TEST Err 73 DE Beispiel : TEST Err 73 ZH 例如：TEST Err 73

FR Exemple : TEST Err 74 IT Exemplo : TEST Err 74 EN Example : TEST Err 74 DE Beispiel : TEST Err 74 ZH 例如：TEST Err 74

FR Exemple : TEST Err 75 IT Exemplo : TEST Err 75 EN Example : TEST Err 75 DE Beispiel : TEST Err 75 ZH 例如：TEST Err 75

FR Exemple : TEST Err 76 IT Exemplo : TEST Err 76 EN Example : TEST Err 76 DE Beispiel : TEST Err 76 ZH 例如：TEST Err 76

FR